



SCENTYSBOX INTERACTIVE

MODE D'EMPLOI

USER GUIDE


CONTENU CONTENT

- 1 Diffuseur
Diffuser
- 2 Alimentation
Power supply
- 3 Câble USB
USB Wire
- 4 Tube en cuivre, coude à 45° et clef Allen
Copper pipe, 45° elbow and hexagonal screw
- 5 Pattes et vis de fixation
Fixing plates and screws



PRÉSENTATION OVERVIEW

- 1 Chargeur de capsules
Capsules loader
- 2 Clavier de contrôle
Keypad controller
- 3 Sortie d'air parfumée
Scented air outlet
- 4 Ecrous de fixation
Fixing nuts
- 5 Alimentation
Power supply
- 6 Anneau anti-vol
Anti-theft ring
- 7 Prise d'air
Air inlet
- 8 Connexion USB
USB Connection




3 MANIPULATION DES CAPSULES CAPSULES HANDLING


a) Sortir le bloc capsules.
Pull out the capsules' loader.



b) Insérer les capsules.
Insert capsules.



c) Remettre en place le bloc capsules.
Place back the capsules' loader.



4 CLAVIER DE CONTRÔLE KEYPAD CONTROLLER

1 Niveau de la capsule sélectionnée
Level of selected capsule


2 Capsule à diffuser
Capsule to diffuse

3 Lancer/Stopper la diffusion
Launch/Stop diffusion

4 Distance de diffusion
Distance of diffusion


5 Durée de diffusion
Duration of diffusion

6 Diffusion automatique
Automatic diffusion




5 POSITIONNEMENT DE LA MACHINE DEVICE POSITIONNING

a) Positionner le diffuseur dans n'importe quel sens.
Place the diffuser in any position.



b) Orienter la sortie du parfum vers le nez des utilisateurs.
Utiliser tube et coude en cuivre pour guider le flux d'air.
Ne pas bloquer la diffusion d'air parfumé.
Direct the fragrance exhaust towards people's nose.
Use copper pipe and elbow to guide the air flow.
Do not prevent scented air diffusion.




6 INTERACTIVITÉ INTERACTIVITY

La diffusion de parfum peut être déclenchée via :
Fragrance diffusion can be launched through:

- 1 Boutons externes
External push-buttons
- 2 Détecteur de mouvement
Motion sensor
- 3 Communication série RS232
RS232 serial communication
- 4 Détecteur de distance
Distance sensor
- 5 Connexion USB
USB connection
- 6 Communication réseau RS485
RS485 network communication

La diffusion de parfum peut être signalée via :
Fragrance diffusion can be visualized through:

- A Leds externes
External leds





SCENTYS
FRAGRANCE SYSTEMS

www.scentys.com / info@scentys.com